



Antenne Collective de la Commune de Weiswampach asbl.

Adresse : 24, Cité Grait
L-9992 Weiswampach
Tel : (00352) 97 92 95
Gsm :(00352) 621 151 670
Courriel : jpmainz@pt.lu

Pour procéder à l'ajustement de votre télévision suivez les conseils indiqués

Comme en annexe vous pouvez voir deux listes à savoir la liste avec les programmes analogiques soit avec les programmes HD (DVBC). Pour trouver les programmes analogiques il suffit de relancer votre programme de recherche sur la télé et vous trouvez les programmes analogiques.

Pour capter les programmes H.D il vous faudra un appareil de télé avec un receiver HD incorporé dans votre télévision c.à.d. l'écran du téléviseur doit signaler que l'appareil est HD-ready ou Full-HD, et en plus être équipé d'une réception HD idoine, soit que vous vous achetez un décodeur TVHD (Set-Top Box) pour capter les signaux HD. Vous pouvez relancer la recherche pour les programmes HD, manuellement en indiquant la fréquence par ex. MHz 306 et l'appareille vous recherche les 4 programmes indiqués sous cette fréquence. Après avoir sauvé les quatre programmes vous faites de même pour les 26 autres fréquences allant de la fréquence MHz 306,00 à 506,00 MHz pour avoir l'ensemble des programmes HD. **Vous n'avez pas besoin d'une Smartcard pour mettre dans la télé ou dans le décodeur.** Néanmoins il se peut que votre télévision se recherche avec la machine de recherche elle-même les programmes DVBC, cela dépend de l'appareil. TV HD n'est compatible ni avec la télévision analogique, ni avec la télévision numérique standard.

La résolution d'image en HD est jusqu'à cinq fois supérieure à celle de la télévision classique. Les téléviseurs TV HD affichent donc des images plus nettes, et des couleurs plus lumineuses.

En plus du son stéréo, on peut profiter du son surround numérique, comme au cinéma.

Zum Einstellen der Programme bitte verfahren wie hier angegeben

Im Anhang erkenntlich zwei Listen, d.h. eine Liste mit analogen Programmen, die zweite mit Übertragung der Programme in HD Qualität (DVB-C). Um die analogen Programme auf dem Fernseher zu finden, genügt es meistens die automatische Suchmaschine zu starten, welche die Analog-Programme findet.

Um die HD-Programme (DVB-C) zu empfangen, benötigen Sie ein TV Gerät mit einem **eingebetteten** HD-Receiver, oder Sie müssen sich, falls Sie ein älteres Modell von Fernseher besitzen für einen HDTV-Decoder (Set-Top-Box) entscheiden um die HD-Signale zu erfassen. Dafür aber **muss** Ihr Fernseher mit **einem geeigneten HD-Empfang ausgerüstet sein** um die aufgeführten HD Programme zu empfangen. Sollte dies nicht der Fall sein sollten Sie sich für ein ganz neues Gerät entscheiden, beinhaltend HD-Empfang mit integriertem HD-Receiver.

Um die Suche nach den neuen HD Programmen zu starten, gibt es bei neueren Modellen die Möglichkeit sie automatisch, oder gegebenenfalls manuell einzustellen. Sie können manuell die Suche bei z.B. 306 MHz einstellen, der Fernseher erkennt hier die vier aufgeführten Programme, welche Sie speichern, um dann die nächste Frequenz z.B. 314 MHz einzustellen, um die nächsten 8 aufgeführten Programme zu suchen und zu speichern. Und so weiter für alle 26 (306-506 MHz) unter DVB-C aufgeführte Programme. So erreichen Sie die Zahl aller HD Programme. **Eine Smartcard benötigen Sie hierfür nicht.**

HD-TV ist nicht kompatibel mit einem analogen Fernseher oder mit einem Standard-Digital-TV ohne Receiver. Die HD-Bildauflösung bis zu fünf Mal höher als die von herkömmlichem Fernsehen. Auf TV mit HDTVs erscheinen daher schärfere Bilder und hellere Farben. Neben der Stereoanlage, können Sie digitalen Surround-Sound genießen, bei den Filmen.